

DICA PRÁTICA PARA CONSTRUÇÃO: PRANCHA DE SALVAMENTO



Dimensões da prancha: 250x125x1,8 cm (AxLxE)

Dimensões da tábua: 300x20x5 cm (AxLxE)

Nota:

As dimensões podem ser ajustadas ao espaço de armazenamento disponível!

A tábua é colada e aparafusada á prancha.

Opcional:

- Recorte para encaminhamento de espias de trabalho.

Distância ao furo 25 cm

Ø Furo 12 mm

(utilizar "espia de bombeiro" de acordo com DIN 14920)

Distância da aresta à alça, 5 cm

Distância entre alças, 100 cm

Dimensão da alça, 15x5 cm

Distância à alça 30 cm

Chanfro de 30x30 cm

Chanfro de 5x3 cm

Largura 125 cm

Chanfro de 5X20 cm

A tábua sobressai da prancha **45 cm** para passagem de cintas de fixação, linhas de ar comprimido, etc.

Comprimento total 250 cm

A tábua sobressai da prancha **5 cm**

DICA PRÁTICA PARA CONSTRUÇÃO: PLACA DE SALVAMENTO



Como Colocar as espias.

- Comprimento adequado das espias:
 - Recomenda-se 20 m
- O diâmetro dos furos deve ser dimensionado de acordo com o diâmetro das espias:
 - Recomenda-se 12 mm (Espia de bombeiro 10 mm Ø DIN)

Nota:

O comprimento das espias e diâmetro do furo podem ser ajustados conforme o necessário.

